

ERRORES DE ROBOT ROWENTA POR www.pitboxblog.com |
Español castellano

Indicador de luz LED (parpadeo) y "beep"	Descripción del error y fallo	¿Qué ocurre? Explicación del fallo	Solución (si persiste, llevar al Servicio Técnico)
Número de parpadeos: 2	Fallo en la rueda izquierda	La rueda no gira y está sobrecargada*	Comprueba que la rueda o rotor no está cubierto de pelo, suciedad.
Número de parpadeos: 3	Fallo en la rueda derecha	La rueda no gira y está sobrecargada*	Comprueba que la rueda o rotor no está cubierto de pelo, suciedad.
Número de parpadeos: 5	Fallo en la rueda delantera	La rueda está bloqueada* y no gira correctamente	Comprueba que la rueda o rotor no está cubierto de pelo, suciedad.
Número de parpadeos: 6	Fallo en el detector de suelo (ground)	Hay un fallo con el sensor detector de suelo	Comprueba que la ventana del sensor frontal está limpia, sin arañazos ni rasguños.
Número de parpadeos: 7	Baja corriente o potencia de la batería	La potencia de la batería es muy baja (estado crítico)	Pon el aparato a cargar de nuevo durante dos días. Sustituye la batería o el centro de carga (cargador)
Número de parpadeos: 8	Fallo en el bumper (frontal) del robot	El interruptor de colisión frontal no funciona	Comprueba que el aparato no se pare de forma anormal, en otro sitio o suelo.
Número de parpadeos: 9	Fallo en el cepillo principal (grande)	El motor del cepillo está sobrecargado* y no gira	Comprueba que no hay cuerpos extraños o suciedad, pelo o polvo en el cepillo.
Número de parpadeos: 10	Fallo en el cepillo lateral (no principal)	El motor del cepillo está sobrecargado* y no gira o hay poca carga de batería	Comprueba que no hay cuerpos extraños o pelos enredados el cepillo.
Número de parpadeos: 11	Fallo en detector de paredes (colisión)	Hay un problema en el fallo de detección de paredes (wall)	Confirma que el sensor está limpio y no tiene dentro pelos, suciedad o cuerpos extraños
Número de parpadeos: 12	Fallo en el ventilador del robot (aspirador)	El ventilador sólo funciona con una buena entrada de aire	Comprueba que las aspas del ventilador de succión están desbloqueadas, sin suciedad ni pelos enredados.
Número de parpadeos: 14	Fallo de carga (carga insuficiente)	No aparece el parpadeo de carga, la carga es insuficiente o no responde	Confirma que el aparato está bien conectado al cargador y que los conectores (metal) hacen buena conexión y no tienen óxido.

***Sobrecargado/bloqueado:** a veces la suciedad, el polvo y los pelos (cabellos) largos hacen que un motor o rueda se bloquee y se sobrecargue. Recomendamos una limpieza exhaustiva.

Recuerde que **NO DEBE NUNCA limpiar el robot con agua**, siempre con un paño húmedo. Las únicas piezas que pueden ser lavadas son aquellas que se separen del cuerpo del robot y que puedan ser mojadas y secadas posteriormente.

Se recomienda una limpieza con **alcohol isopropílico**, que se seca con la temperatura ambiente y no deja humedad.

Centro de preguntas: <https://pitboxblog.com/rowenta-smart-force-essential-opiniones-y-fallos/>