

Fusib.	Designación	Amp.	Fusib.	Designación	Amp.
SB1	Libre	-	SB16	Asientos calefactados	15 A
SB2	Unidad de mando ABS ESP	10 A	SB17	Unidad mando motor (diesel)	5 A
SB3	Libre	-	SB18	Cuadro de instrumentos, climatización, regula faros. Navegación.	10 A
SB4	Luz freno, interruptor embrague	5 A	SB19	Luz marcha atrás, boquillas calefactadas.	10 A
SB5	Unidad mando motor (gasolina)	5 A	SB20	Bomba limpia	10 A
SB6	Luz posición derecha	5 A	SB21	Luz carretera derecha	10 A
SB7	Luz posición izquierda	5 A	SB22	Luz carretera izquierda	10 A
SB8	BSG / XP3/6, calefacción espejos	5 A	SB23	Luz matrícula. Testigo luz posición dimmer	5 A
SB9	Sonda lambda	10 A	SB24	Limpia luneta	10 A
SB10	Señal S: BSG radio	5 A	SB25	Inyectores (gasolina)	10 A
SB11	Libre	-	SB26	Inter. luz freno / sensor de giro	10 A
SB12	Potenciómetro regulafaros	5 A	SB27	Cuadro instrumentos, diagnosis	5 A
SB13	Servodirección. E-AGR (gasolina). Caudalímetro aire (TDI)	5 A	SB28	BSG (XP2/4), luz guantera, luz maletero, luz interior, luz parasol	10 A
SB14	Calefacción adicional. Válvula AFK (gasolina), potenciómetro carga AGR. Válvula DKS, bomba combustible (diesel)	10 A	SB29	Climatronic, autoclima. Acoplamiento con calefactor	5 A
SB15	Unidad cambio automático	10 A			
SB30	BSG (XP2/1): alimentación BSG, sensor lluvia, shift-lock.	5 A	SB43	Luz cruce derecha	15 A
SB31	Alzacristales delantero izquierdo (elevalunas)	25 A	SB44	Alzacristales posterior izquierdo	25 A
SB32	Libre	-	SB45	Alzacristales delantero derecho	25 A
SB33	Alarma inteligente, centralita de cierre (bocina alarma), sensor volumétrico.	15 A	SB46	BSG (XP4/3): limpiaparabrisas	20 A
SB34	Relé alimentación transformador encendido	15 A	SB47	BSG (XP5/5): luneta térmica	20 A
SB35	Techo abrible	20 A	SB48	BSG (XS6/15): intermitentes	15 A
SB36	Motor electroventilador	25 A	SB49	Encendedor 12 V	15 A
SB37	Bomba lavafaros	20 A	SB50	Centralita cierre centralizado	15 A
SB38	Luces y pilotos antiniebla	15 A	SB51	Radio, GPS, teléfono	20 A
SB39	Unidad mando motor (gasolina)	15 A	SB52	BSG (XP5/3): bocina	20 A
SB40	Unidad mando motor (diesel), bomba combustible SDI	30 A	SB53	Luz cruce izquierda	15 A
SB41	Aforador gasolina/TDI	15 A	SB54	Alzacristales posterior derecho	25 A
SB42	Transformador encendido	15 A			